

本製品のご利用に関する注意

この度は弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
本製品のご利用に関して、下記の注意事項がありますので予めご覧ください。

バッテリー充電に関する注意

本製品を充電せずに長期間保管したり、バッテリー残量が数%のまま数日間充電をおこなわないとACアダプターを接続してもしばらくの間はバッテリーLEDが点灯しなくなり、本製品の電源が入らなくなることがあります。
30分程度バッテリーを充電するとバッテリーLEDが点灯し電源を入れることができるようになります。
バッテリーの充電を十分におこなってから本製品をご使用ください。
バッテリー充電後も本製品の電源が入らない場合は、背面カバー内のRESETスイッチを押してください。
RESETスイッチの詳細はセットアップガイドをご参照ください。

本製品のストレージ上のデータをPC接続時に確認する際の注意

本製品を使用して新たに作成したファイルやフォルダなどの本製品のストレージ上のデータは本製品を再起動するまで、PC側から確認することができません。
必ず本製品を再起動してからPCと接続し、データの確認をおこなってください。

回転ロックスイッチの設定について

回転ロックスイッチを有効にするにはOSの設定が必要です。
以下の手順に従い、回転ロックスイッチが有効になっていることをご確認ください。

1. アプリ「設定」を起動します。
2. 「画面」をタップし、「回転ロックスイッチ」にチェックが入っていることを確認してください。
3. 「回転ロックスイッチ」にチェックが入っていない場合はチェックを付けてください。

回転ロックスイッチ

